© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

CUIDADO
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Seleccionando la Fuente de Energía

Puede operar su CTR-22 con dos baterías AA (no suministradas), corriente CA usando un adaptador CA, o la batería de su vehículo usando un adaptador CD si su vehículo tiene un sistema eléctrico de 12 voltios CD con tierra negativa.

Precauciones:

- El adaptador debe proporcionar 3 Voltios con la punta central negativa, suministrar por lo menos 200 mA si usa corriente CA, y su clavija debe ajustar correctamente en el enchufe **DC 3V** del CTR-22.
- Conecte el adaptador al CTR-22 antes de conectarlo a la toma del encendedor de cigarrillos, y desconecte el adaptador de la toma antes de desconectarlo del CTR-22.

OPERACION

Tocando una Cinta

1. Abra el compartimiento del cassette levantando el orillo superior de la puerta del compartimiento del cassette.
2. Elimine cualquier holgura en la cinta, e inserte el cassette en el compartimiento con el orillo abierto del cassette hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha, luego cierre la puerta del compartimiento.
3. Oprima **PLAY**.
4. Ajuste **VOLUME/VOX SENS** al nivel de escucha deseado.
5. Para avance o retorno rápido de la cinta, oprima **FAST-F** o **REWIND**.
6. Oprima **STOP** para terminar de tocar la cinta.

Usando el Audífono

1. Mueva **VOLUME/VOX SENS** a **MIN 0**.
2. Inserte la clavija de 1/8 de pulgada en el enchufe **EAR**.
3. Ajuste **VOLUME/VOX SENS** como desee.

Grabando

1. Coloque un cassette en blanco.
2. Mueva **VOX** a **IN**.
3. Ajuste **VOLUME/VOX SENS** a la sensibilidad de activación por voz deseada.
4. Oprima **RECORD**. La grabación comienza cuando el mecanismo de activación por voz detecta un sonido y para automáticamente cuando el sonido para.

Nota: Para operar manualmente los controles de la grabadora, mueva **VOX** a **OUT**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el CTR-22 seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el CTR-22 con cuidado. No lo deje caer.
- No use el CTR-22 en temperaturas extremas.
- Mantenga el CTR-22 alejado de polvo y mugre.
- Limpie el CTR-22 con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del CTR-22.

ESPECIFICACIONES

Sistema de Cinta	2 Pistas, Cassette Monofónico (Use Solamente Cinta de Polarización Normal ([Tipo I])
Velocidad de la Cinta	1 7/8 pps (4,76 cm/seg)
Wow y Flutter	0.25% (WRMS)
Relacion Señal/Ruido	42 dB
Sistema de Borrado	Imán
Sistema de Grabación	Polarización CA
Requisitos de Energía	
CD	Dos Baterías AA (3 Voltios CD) o, de la Toma del Encendedor de Cigarrillos del Vehículo con un Adaptador CD
CA	120 Voltios con Adaptador CA
Accessorio	Audífono
Dimensiones	20,6 x 8,6 x 3,6 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,24 kg (Sin Baterías)

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102